

MV-IDP3204

智能移动终端

Android™ 13.0 操作系统



操作系统仅支持官方升级，如用户自己刷非官方系统，导致安全风险 and 损失由用户负责。（可能存在的风险有：用户信息被盗取,自动发送短信,定位您的位置等）

目录

前言.....	4
安全信息.....	5
1.交通安全.....	5
2.飞机安全.....	5
3.环境安全.....	5
4.终端设备保养.....	6
5.微功率产品注意事项.....	6
电池使用须知.....	8
开机前准备.....	9
开机.....	10
基本功能介绍.....	11
1.使用触摸屏幕.....	11
2.锁定与解锁屏幕.....	11
3.菜单切换.....	12
4.主界面设置.....	12
5.系统设置.....	13
6.文字与文本.....	15
通话功能.....	17
1.开启和关闭电话功能.....	17
2.拨打电话.....	17
通讯录.....	19
1.建立新联系人.....	19
2.编辑联系人信息.....	19
3.查找联系人.....	20
上网.....	21
1.移动数据.....	21
2.WLAN.....	21

GPS	23
浏览器	24
蓝牙	25
1. 蓝牙配对	25
相机	26
1. 相机	26
2. 图库	26
其他工具	28
1. 扫描功能	28
键盘说明	29

前言

衷心感谢您选择本公司终端设备！

我们的终端设备符合中华人民共和国通信行业标准，也符合欧洲标准。

您的终端设备可以进入多种国际网络，允许您拨打、接收国际电话。

但在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

使用之前，请注意详细阅读本使用手册。

鉴于终端设备网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，
请向销售商或网络运营商查询。

本手册中仅用于说明使用，若与实物不符，请以终端设备实际显示为准。

安全信息

在使用终端设备时，必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

1. 交通安全

- 在驾车时请不要使用终端设备，为确保您集中所有注意力于驾驶，请停到安全的地方再使用终端设备。请遵守有关法规。

2. 飞机安全

- 登机前请关闭您的终端设备，因它影响飞机操作和整个网络。飞机上使用终端设备是非法的，违反这些安全条例会被起诉或引起网络拒绝服务。

3. 环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用终端设备的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。

- 使用任何无线传输设备，包括电话，都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题，可向医生或医疗设备制造商查询。

- 您的终端设备可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。

- 在有可能引起爆炸的任何地方，如加油站、化工厂等，建议关闭终端设备。

- 遵守有关使用无线设备的限制规定。

4.终端设备保养

下列建议将帮助您保养您的终端设备：

- 将终端设备与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或终端设备解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 仅允许使用终端设备原装配件。违反这些则会导致保修失效。
- 仅允许使用本公司认可的电池、充电器以及配件，同时这些配件也仅能使用在本公司终端设备上。其他未经授权的使用或连接会违反对终端设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

5.微功率产品注意事项

- 符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"中 C 类设备具体条款和使用场景，频段为 13.56MHz，内置环形天线。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

- 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。
- 产品可以在 0-40 摄氏度下正常工作, NFC 功能由锂电池供电。

电池使用须知

- 本终端设备是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
 - 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
 - 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度低于 0 摄氏度或超过 47 摄氏度，电池无法充电。
 - 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
 - 勿使用损坏的电池。
 - 请勿将电池置于火中，请不要将废电池随意丢弃，请送到电池回收站，请按照当地法规处理废电池！
 - 当电量不足时，终端设备屏幕显示警告信息。电量过低时，终端设备将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则有损电池质量和寿命。
 - 当电池电压过低时，终端设备将有一段预充电过程，此时终端设备可能无充电提示，属正常现象。
 - 在充电过程中，请勿直接取下电池板。
 - 充电时，一定要置于环境温度在 2℃~45℃ 的通风处。
-  **警告：**仅可使用本设备标配的电池，任何更换使用非标配电池都会有爆炸危险，并可能会导致用户失去售后质保的权利。

开机前准备

1.首先关闭终端设备，向右滑动电池盖安全锁，从设备两侧电池盖抠位处，将电池盖抠开，取下电池。

2.找到终端设备的存储卡位置，找到 SIM 卡和 SD 卡位置，按标签上的标识提示方向插入 SIM 卡和 SD 卡。

备注：SIM 卡槽都能识别 WCDMA 和 LTE 卡，并支持使用 3G 和 4G 网络。

- 请将 SIM 卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏 SIM 卡。当插入、取出与保存 SIM 卡时，请格外小心。

· 在取出 SIM 卡之前，请确定终端设备电源已经关闭，再取出电池。

4.将电池装入电池槽，扣下电池盖，一手按住电池盖，另一手将电池盖安全锁移动到左侧锁定位置以固定电池盖。

5.随机附带的全新的电池都有一些余量的电，建议在开始使用终端设备前，先行安装电池及进行充电。经过几次完全充电及完全耗尽的反复使用后，电池的效能会达到最佳状态。充电的方式有下列两种：

- 使用 AC 电源线连接终端设备及电源。
- 使用 USB 同步连接线连接终端设备和电脑。

提示：请使用随机附带的 AC 电源线和 USB 同步连接线为终端设备电池充电。

在终端设备使用时充电，电池图标上有闪电符号，下拉状态栏电池图标旁有电池电量百分比显示，当电池充满电后，电池图标会显示满格。

开机

长按终端设备的 **Power** 键开启您的终端设备，屏幕亮起，显示开机动画。如果终端设备已经开启 **PIN** 码和终端设备密码，则需输入正确的密码。在待机屏幕，按电源键则终端设备灭屏，此时您可再按开关机键点亮屏幕。

终端设备在搜索到授权网络时，在屏幕上会显示出网络图标和信号强度；若搜索不到授权网络，终端设备只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

基本功能介绍

1.使用触摸屏幕

您的终端设备支持下列操作。您可以通过这些动作操作终端设备。

1.轻触：选择要打开的应用程序或菜单，轻触屏幕，终端设备响应并进入选择的菜单。

2.滑动：在屏幕上水平或垂直滑动手指。例如，您可以左右滑动手指来切换图片。

3.拖曳：用手指轻触并按住想要的项目，然后将项目拖曳到屏幕的任何位置。例如，您可以利用拖曳方式移动或删除主页界面上的图标。

注意：如果轻触并按住某些界面，会显示菜单选项。

2.锁定与解锁屏幕

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

1.终端设备打开时，按电源键即时锁定屏幕。不按电源键则终端设备在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。

注意：锁定屏幕时，您仍可接收信息和语音通话。

2.按电源键唤醒屏幕，然后通过下列方法解锁屏幕：默认状态下，滑动屏幕即可解锁。

如果您已设定屏幕解锁图形，则需在屏幕上画出设定的图形来解锁屏幕。

3.PIN 码保护

如果您的 SIM 卡预先设定了 PIN 码，会看到输入 PIN 码以使用终端设备的提示。

注意:PIN 码可能是由网络运营商随 SIM 卡提供。如果遗失 PIN 码, 请联系您的网络运营商。

3.菜单切换

在待机屏幕时, 打开应用程序功能屏幕, 在屏幕上用手指上下滑动, 便可移至其它功能图标。

拖曳用手指轻触并按住想要的项目, 然后将项目拖曳到屏幕的任何位置。您也可以利用拖曳方式移动或删除主页界面上的图标。

状态栏区域: 显示终端设备的通知和状态图标。

显示区域: 轻触图标可打开相关应用程序。

4.主界面设置

使用通知面板

通知会显示有新短信、日历活动以及进行中的活动, 例如来电转接中或目前通话状态。您也可以打开通知面板来查看网络运营商, 或者进入应用查看。当新通知图标显示在状态栏的通知区域中时, 请轻触并按住状态栏, 然后向下滑动手指来打开通知面板。您可在通知面板中执行下列操作:

- 轻触通知来打开相关应用程序。
- 轻触全部清除来清除所有通知。
- 轻触并按住面板底部, 然后向上滑动来关闭通知面板。

备注: 在待机屏幕, 打开状态通知栏, 可直接点击屏幕上方的相应图标 WLAN、蓝牙、飞行模式等功能进行开启或关闭操作。

新增主页界面图标

- 1.轻触并按住主页界面的空白区域。
2. 界面弹出壁纸，微件及主页面设置菜单，然后点击微件，选择您要新增的微件到主页界面。

注意:当终端设备振动时，将图标拖曳到主页界面上的空白区域。

移动主页界面图标

- 1.轻触并按住主页界面上的图标，直到图标选项菜单出现及终端设备振动。
- 2.手指按住不动，将图标拖曳到屏幕上所要的位置，然后手指离开。

移除主页界面图标

- 1.轻触并按住主页界面上的图标，直到图标选项菜单出现及终端设备振动。
- 2.手指按住不动，将图标拖曳到移除位置，然后手指离开，此时界面显示项目已移除。

更换桌面壁纸

- 1.在主页界面上，长按桌面空白区域，界面弹出壁纸，微件及主页面设置菜单，轻触壁纸菜单。
- 2.轻触壁纸或我的照片来选取需要更换的壁纸。

5.系统设置

若要打开设置界面，请执行下列任一步骤：

- 打开应用程序，然后轻触“设置”。
- 下拉状态栏，轻触右下角设置图标

网络和互联网：设置终端设备的无线网络联机（例如 WLAN 和移动

网络)或设置网络及其它项目的选项。

已连接的设备：可以使用蓝牙，投射，NFC，打印等功能。

应用：显示最近打开的应用和默认应用及相关设置项。

通知：显示通知历史记录、对话等相关项目。

电池：显示剩余电量及相应的电池设置。

存储：查看可用的存储卡和终端设备内存、可格式化 SD 卡。

提示音和振动：选择不同的情景模式并可设置在该情景模式下的来电和通知铃声。

显示：设置深色主题、字体大小、屏幕亮度相关项目。

壁纸：可更改设置主屏幕、锁定屏幕的壁纸。

无障碍：可以对已下载的应用、显示、互动控制、字幕、音频、常规等菜单进行设置。

安全：设置屏幕锁定及更多安全设置。

隐私：对权限、账号活动、个人数据等相关项进行设置。

位置信息：设置位置信息开关、应用位置信息权限和位置信息服务。

安全和紧急情况：可以设置紧急求救、急救信息、无线紧急警报等相关项。

密码和账号：设置账号密码、同步应用数据等相关项。

快霸：快霸透过抑制背景应用的活动来加速前景应用的速度。在列表中打开应用开关，即可不受快霸的限制。

系统：

语言和输入法：设置操作系统语言及地区。您也可以进行相关文字设

置。

手势：可以设置阻止响铃的功能。

日期和时间：设置日期、时间、时区以及日期或时间格式。

重置选项：可以选择单独对 WLAN、移动数据网络和蓝牙设置进行重置，也可以重置应用偏好设置或是清除所有数据（恢复到出厂设置）。

关于设备：检查设备名称、法律信息、硬件及软件的相关信息。

6.文字与文本

当您启动程序或选取需要输入文字或号码的字段时，就会出现屏幕键盘。使用横向键盘配置在输入文字时，您还可以将终端设备侧向转动，以显示横向的键盘，这样更方便使用大拇指输入。

注意：若要自动变更画面方向，需开启自动旋转屏幕（此选项设置—显示—自动旋转屏幕）。横向键盘仅支持于部分的应用程序。

您的终端设备随机预置了多种输入法，可以互相切换。

轻触设置->系统->语言和输入法->屏幕键盘进行相应输入法设定。

您可以对使用屏幕键盘输入的文字进行选择、复制、剪切和分享操作，然后再将文字粘贴到同一程序或不同程序的文字栏中。

1.长按包含了要选取文字的文字栏。

2.移动手指，将光标移动到需要选取的文字前，手指离开屏幕，文字选取框随即开启。

3.可进行以下操作选取文字。

点击“选择文字”，拖动光标选择文字，选择后的文字会有底色显示。

点击“全选”，选择文字栏内的所有内容。

4.选择了需要复制的文字之后，点击“复制或剪切”，选取的文字将会复制到剪贴板中。

5.在同一个或者其他的应用程序中，手指按住需要粘贴文字的栏位。

6.移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的位置，手指离开屏幕，文字选取框随即开启。

7.点击“粘贴”。

通话功能

1. 开启和关闭电话功能

许多国家规定乘客在飞机上必须关闭电话功能。另一个关闭终端设备功能的方式是将终端设备切换到飞行模式。启用飞行模式时，会关闭终端设备上所有的无线电，包括终端设备功能、蓝牙和 WLAN。

启用或停用飞行模式

轻触设置->网络和互联网->飞行模式，滑动按钮去开启或关闭该模式。

开启后，状态栏上就会显示飞行模式图标。

提示：当您停用飞行模式后，终端设备功能便会重新启动，并恢复先前的蓝牙和 WLAN 状态。

2. 拨打电话

您可以利用许多方式联络朋友和联系人，包括使用拨号盘、联系人和通话记录。

1. 轻触拨号，显示拨号面板。

2. 在屏幕上轻触想要的电话号码，在输入的同时，屏幕上方的列表中会出现与之相匹配的联系人或号码。或输入联系人的拼音或字母，列表中也可显示此联系人。

3. 轻触删除图标可从后面逐一清除电话号码数字。长按删除图标可快速删除所有。

4. 轻触语音通话图标拨号。

从联系人拨打电话

- 1.轻触通讯录，显示联系人列表。
- 2.从列表中轻触想要的联系人。此时也可点击搜索键，在搜索联系人框中输入想要查找的联系人姓名或其它关键字。
- 3.轻触联系人详情界面的拨号图标可拨打该联系人的电话号码。

从通话记录拨打电话

- 1.轻触拨号盘，轻触屏幕下方“通话记录”。
- 2.滚动选择通话记录列表，轻触想要拨打的电话号码。

接听电话

当有来电时，请向上滑动接听电话，然后轻触“挂断”来结束电话。

您的终端设备还支持其它通话功能，让沟通变得更轻松容易。

通讯录

通讯录可让您储存和管理联系人电话号码和地址等信息。您可以将这些信息储存在终端设备中。通讯录应用程序可让您轻松找到想要联系的人。

轻触通讯录。联系人列表会显示联系人的姓名。轻触联系人可打开联系人详细信息界面。轻触并按住联系人则可打开选项菜单。

1. 建立新联系人

在终端设备上新增联系人

- 1.轻触通讯录，联系人列表随即显示。
- 2.轻触右下角的“+”图标，进入添加新建联系人界面
- 3.输入要为该联系人储存的所有信息。请向下滑动，以便在字段之间移动。
- 4.完成时轻触“保存”，或按菜单键再轻触“保存”来储存联系人。

从 SIM 卡复制联系人

您可以将 SIM 卡上储存的联系人复制到终端设备的联系人列表。

- 1.轻触通讯录。联系人列表随即显示。
- 2.按菜单键，然后轻触设置--导入/导出，可选择从 SIM 卡导入，请等候 SIM 卡内容复制。

2. 编辑联系人信息

您可以随时变更为联系人储存的信息。

- 1.在联系人列表中轻触要修改的联系人。
- 2.按右上角编辑图标进入修改联系人界面

3.编辑联系人信息，然后轻触“保存”。若要忽略对联系人信息所做的所有变更，请轻触左上角关闭图标舍弃更改即可。

3.查找联系人

如果联系人列表很长，有几种方式可以查找联系人。

- 在屏幕上下滑动手指来浏览联系人。
- 在联系人界面上轻触“搜索”图标，弹出文字框，输入您想要查找的联系人的姓名或字母，屏幕就会显示与之相匹配的联系人列表。

上网

本终端设备的网络功能让您通过 GPRS/EDGE/WCDMA/LTE (若 SIM 卡支持可用)或 WLAN 来直接上网。

1.移动数据

您的终端设备会在初次开机时自动设定使用网络运营商所提供的 GPRS/EDGE/WCDMA/LTE 服务(需插入 SIM 卡)。

1.轻触设置。

2.轻触网络和互联网->移动网络，然后点击移动数据按钮开启数据连接。

注意:一般来说，终端设备会自动读取 SIM 卡的接入点。因此请勿修改接入点的参数，以免无法连接网络。

当您需要在终端设备上新增其它的 GPRS/EDGE/WCDMA/LTE 联机时，请先向您的网络运营商取得接入点的名称和设定（必须包括使用者名称和密码）。

1.轻触设置，轻触网络和互联网->移动网络->接入点名称。

2.在 APN 界面上，按菜单键，然后轻触 “+” 新建 APN。

2.WLAN

WLAN 提供最远 100 米的无线网络存取范围，仅限室内使用。若需要使用终端设备上的 WLAN，您必须联机到无线接入点。

注意：WLAN 信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构，以及其它信号穿透的对象而定。

开启 WLAN 并联机到无线网络

1.轻触设置->网络和互联网。点击 WLAN 按钮以开启 WLAN。终端设备会接着扫描可用的无线网络。

2.轻触要联机的 WLAN 网络。如果选取开放（未启用安全功能）的网络，终端设备会自动连接到该网络。如果选取的是以 WEP/WPA 加密的网络，则必须先输入密码，然后再轻触“连接”。

注意：除非您将终端设备重设为出厂默认值，否则下次终端设备要连接到先前曾连接过的加密无线网络时，就不需要再重新输入密码。

WLAN 网络会自行查找，也就是终端设备不需执行额外的步骤就可连接到 WLAN 网络。对某些封闭的无线网络可能需要提供使用者名称和密码。

GPS

设备支持 GPS 定位功能，轻触设置->位置信息，点击按钮开启此功能，您可以通过安装相应的 APK 来定位您当前的位置。

浏览器

您可以开启浏览器来开始浏览网络。此浏览器已经过完整的最佳化并具备许多进阶功能，可让您在终端设备上尽情浏览因特网。

注意：您必须开启数据连接或 WLAN 连接，才能连接因特网。

轻触浏览器打开浏览器界面。

1.前往网页

在浏览器界面上，你可以点击内置书签进入相应网页，也可以通过轻触界面顶端的输入网址区域，使用键盘输入网页地址，点击确认进入网页。

注意：输入网址时，对应的网页地址将出现在屏幕上。轻触网址可直接前往该网页。

2.浏览网页

打开网页后，您可以用手指滑动屏幕，以浏览和查看网页的其它区域。

3.管理书签

在浏览器界面上，按菜单键并轻触收藏“☆”，轻触编辑进入修改书签后再轻触“←”即可将浏览的界面保存到书签。轻触菜单->书签即可找到对应的书签，轻触可直接跳转到该网址。

4.设置浏览器

在浏览器界面上，按菜单键并轻触“设置”来设置浏览器。

蓝牙

终端设备支持通过蓝牙方式进行无线联机。您可以在终端设备与其它兼容设备之间建立无线联机，然后进行数据传输，您可以在终端设备与距离最多 10 米的装置之间建立无线连接。蓝牙连接方式可能会受到障碍干扰，例如墙或其它电子设备。

首先轻触设置->已连接的设备->连接偏好设置->蓝牙，然后点击蓝牙开启按钮来打开蓝牙。开启蓝牙后，状态栏中会显示蓝牙图标。

1. 蓝牙配对

在使用终端设备作为蓝牙设备之前，您需要将终端设备与目标装置配对，方式如下：

1. 确定终端设备已启用蓝牙功能。
2. 轻触“与新设备配对”。终端设备会开始扫描范围内的蓝牙设备。
3. 轻触想要配对的装置。
4. 输入密码来完成配对。

注意：为使其它蓝牙设备与其成功对接，两个设备必须使用相同的密码。

相机

您可以使用终端设备拍照。

1. 相机

若要打开相机应用程序，请执行下列步骤：

- 轻触相机来打开。开启相机时，画面方向会随着终端设备的握持方向改变。
- 轻触屏幕下方相机/视频按钮，可切换拍照和视频模式。
- 进入照片或视频模式后，点击左上角模式图标，在模式界面点击设置图标，可让您调整基本的相机设定。
- 进入照片或视频模式后，点击右上角闪电图标，可进行拍照闪光灯模式的开启。

1.在照片模式下，轻触屏幕下方的中间拍摄图标来拍摄照片。

2.在视频模式下，轻触屏幕下方的中间拍摄图标来开始拍摄视频，再次按此图标停止拍摄。

3.拍摄相片或视频后，您可以触碰屏幕左下方缩略图图标进入图库查看，也可进行删除、编辑、剪裁、分享、查看详细信息等操作。

2. 图库

在相机的照片预览界面上，触碰屏幕左下方图标进入图库。或轻触图库来打开。会根据储存位置分类相片和视频，然后将这些文件储存在文件夹中。您可以轻触其中一个文件夹来查看相片或视频。

1.轻触想要的文件夹来查看其中包含的图片。

2.轻触想要的图片，以全屏幕模式查看图片。以全屏幕模式查看图片

时，请左右滑动图片，以查看上一张或下一张图片。

3.双击屏幕，您可以放大或缩小图片。

其他工具

1.扫描功能

终端设备支持一维码和二维码扫描功能，选择扫描应用程序进入，打开扫描功能，扫描头对准要扫描的条形码，任意按左侧扫描键或右侧扫描键或中间扫描键，均可实现扫描功能正常读取到条码数据

本机具有闹钟功能，可通过设置满足您不同的闹钟提醒要求。

1.轻触时钟来进入时钟设置界面。

2.选择“闹钟”。

3.按菜单键显示闹钟控制面板。

键盘说明

IDP3204 除了侧键外,在屏幕正下方还配备了 24 键,分别为电源键、方向键、扫描键、数字/字母键以及功能键。

电源键：长按开关机，短按亮灭屏。

扫描键：扫描功能。

方向键：上、下、左、右四个方向键，移动光标。

ENT：回车 Enter 确认键。

DEL：删除键，删除单字符。

TAB： 切换菜单。

蓝键、黄键：切换数字/字母键、FN 功能键。蓝键切换数字/字母键输出，黄键切换数字/字母键为对应的 Fn 键输出，Fn 模式下按上下方向键为调节音量大小。